




KISA KI FE YON KAY BYEN SOLID




KI PI BON KOTE POU BATI KAY?

Chwa teren nou pral bati sou li a




KI PI BON KOTE POU BATI KAY?

Danje dlo ka pote



KISA KI FE YON KAY BYEN SOLID


Bon tèt kay



Kò kay la
byen bite



Bon jan fondasyon
pou tout bwa ki nan kay la pa chita nan dlo,
pou yo ka rete byen sèch.



Bon kas

Kò byen
solid


Bon bòt pou
pwoteksyon

BON JAN FONDASYON KI SOLID




NON

Le nou mete poto-a nan tè lap pouri byen vit
epi poudbwa ap manje !



Pou fè yon bon fondasyon fok li antere pou
piti 50cm e pou laje li 35cm

BON JAN FONDASYON KI SOLID




Deyò

Anndan


Chache wòch ki plat pou fè yon pant
ki pèmèt dlo lapli koule deyò

met gwò woch plat kouche
an travè nan tout laje mi
fondasyon-an




BON JAN FONDASYON KI SOLID

Kwaze gwo wòch plat
nan kwen fondasyon yo



Mete gwo wòch plat
ki rele kle chak 1.20m



Fe jwen yo avek yon motye ki prepare avek siman lacho
epi sab, ou byen yon motye ki gen yon ti siman se sa
kap pwotejel kont dlo lapli

KIJAN POU NOU TACHE BWA YO NAN FONDASYON-YO


Kay la chita sou fondasyon-an ak sol la. Pou kay la pa sekwe twop le gen goudougoudou ou byen siklon, nou ka itilize bout fè pou byen mare osati bwa nan fondasyon-an.

Fè beton (1/4" ou plis), longè 1m50 anviwon.

Pwoteje fè a avek minyòm.


Fè a li gen omwen 30 cm (1') ki pliye anba nan direksyon fondasyon. Li pase anba yon gwò wòch.

Prann prekosyon lè w poze wòch yo kote gen fè pou pa gen jwen file.



Depi lis bas plase, pliye fè a tout otou de li (ou ka itilize yon tib metalik).

Mete plizyè klou 4" ki pliye pou kenbe fè a sou lis bas la.





OSATI PRENSIPAL AN BWA

Se lè nou itilize bon kalite bwa, lè nou respekte kote nap mete poto yo ki pa two lwen youn de lot, ki ka fè kay nou-an solid.



Nou pa mete poto pi lwen ke 90cm pou ke masonn nan pa detache nan mi-an le goudougoudou.



OSATI PRENSIPAL AN BWA

Se nan fason nap mare bwa yo ansanm ki ka fè kay nou-an solid.




Asanblaj bwa
yo nan mitan ✓


Bwa 4x4 konsa
ap kapab sèvi ranfo pou
twati ak mi kay la e
pou fè galata



KONTREVANTMAN POU KAY LA PA KANBRAL



KONTREVANTMAN POU KAY LA PA KANBRAL



Ekè a twò piti epi li fikse anandan
Si gen mouvman, klou pa ka kenbe
ekè pour kont yo selman

TWATI AK 4 PANT PI SOLID



Twati ki gen 2 ou byen 3 pant bon tou men yo plis ka bay pwoble le siklòn epi tranblemann tè.



Plo pou poto galri pa chita nan dlo



ONU HABITAT
POUR UN MEILLEUR AVENIR URBAIN



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra




KONTREVANTMAN POU KAY LA PA KANBRAL

ATANSYON:

Mi piyon yo gen plis chans pou yo tonbe le gen tranblemann tè.
Se pou sa li pi bon pou nou ranfose yo ou byen fè yo an bwa nèt.



CHAPANT KAY LA DWE FÈT AVEK FÈM KI BYEN CHITA SOU POTO YO



TÈT KAY LA AK BON JAN KONEKSYON



Lè nou mete yon egwi an bwa 4x4
nan fèm nan li pote ranfò bay
planche-a epi li pèmèt nou konstwi
twati-a pi fasil.



Distans ant chak lat:
80 cm maksimòm


KENBE TWATI-A POU-L PA VOLE LE GEN GWO VAN SIKLÒN



TÈT KAY LA AK BON JAN KONEKSYON



Fey tol kouvri lòt
sou omwen 20 cm
jiske 40 cm



Mete yon klou chak 2 kanal.
Toujou mete li sou do kanal la

